

# ピュアソフナー 施工上のご注意

施工は専門業者にて行ってください。  
※印で示された部品は標準付属品になります。  
それ以外の配管部材は別途用意してください。

冬季凍結のご注意  
本機、及び配管が凍結しないように注意してください。

軟水(処理水)出口弁（常時開）  
軟水出口弁を設けてください。メンテナンス時に必要です。  
(鉛溶出低減処理品をご使用ください。)

オーバーフローホース  
オーバーフローホースと排水ホースを接続しないでください。塩タンクに排水が逆流する原因になります。

※排水ホース  
再生工程中は排水ホースから水が勢いよく出ます。排水ホースが排水溝からはずれないように固定してください。

設置場所  
水平でメンテナンスが行える場所に設置してください。直射日光が当たらないようにしてください。

電源接続  
常時通電してください。電源プラグが雨に濡れないように注意してください。

※圧力計  
常時、0.2MPa付近を指示していることを確認してください。取付に20A×8Aブッシングが必要です。

※チェックフィルター（軟水出口側）  
内部に詰まったゴミなどを排出し易いように、キャップの向きに注意して取り付けてください。

※プレフィルター（原水入口側）  
原水が地下水等の場合には、原水入口側にもチェックフィルターを取り付けてください。

※原水弁（常時開）  
原水弁を設けてください。メンテナンス時に必要です。  
(鉛溶出低減処理品)

バイパス弁（常時閉）  
バイパス回路を設けてください。メンテナンス時に必要です。  
(鉛溶出低減処理品をご使用ください。)

※減圧弁（20A）  
減圧弁(逆止弁入り)を設けてください。

接続配管（20A）  
配管口に無理な力がかからないように、配管支持台を設けてください。

